

當調整桿滑槽安裝於坐姿「左邊」時，調整桿便會位於座椅「外側」
如滑槽左右對調安裝，調整桿便會位於座椅「內側」
不管如何安裝，調整桿滑槽均可正常作動



賽車椅滑槽安裝完成全貌

調整桿可位於內側或外側皆可，可依個人操作安裝。
大部分人習慣安裝於內側，手伸入座椅下方調整位置。



貌型墊片開口朝下

此為防鬆螺絲，需大力鎖緊。

滑槽螺絲安裝重點

貌型墊片開口朝下，再將滑槽內螺絲鎖上。
與「**U**」固定架結合螺絲為防鬆螺絲，需大力鎖緊。



寬面朝前窄面朝後

「**U**」型座椅固定架圖示

二片大型「**U**」型固定架，其功能為連結滑槽與賽車架。
請將寬面朝前，如此才能有正確舒適的坐姿。



依照片鎖緊相關位置螺絲即可完成

車架與座椅滑槽安裝圖示

貌型墊片開口朝下，再將滑槽內螺絲鎖上。
與「**U**」固定架結合螺絲為防鬆螺絲，需大力鎖緊。